

# Biondi

MADE IN ITALY

Blondi srl  
via Ponte a Glogoli, 21 - 50019 Sesto F.no (FI)

Cod. 8061149

Schermo per

Cod. 8010245

Cupolino per

## SUZUKI BURGMAN K7 400

© BIONDI srl 2006

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Togliere la mascherina A montata ad incastro (dis. 1A-1B).

Togliere le due viti B (dis. 2).

Togliere la mascherina frontale C montata ad incastro (dis. 3).

Togliere le sei viti D con i gommini ad espansione E e smontare il cupolino originale (dis. 4).

Inserire le sei viti D nei gommini ad espansione E (dis. 5).

Inserire le viti D con i gommini E nello schermo Biondi ed avvitarele nella scocca (dis. 6).

Rimontare la mascherina frontale C e riavvitare le viti B. Rimontare ad incastro la mascherina interna A.

Dopo aver trovato il giusto assetto dell'insieme, stringere bene tutte le viti.

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.

